

# ***Orbitron Communications***

## **Handleiding Kerkradio t.b.v. Luisteraar**



Lees de handleiding zorgvuldig door voor u het apparaat in gebruik neemt!

# 1. Veiligheid

Voor uw veiligheid dient u rekening te houden met de volgende zaken:

- Open het apparaat niet, risico voor elektrische schok.
- Let op dat het netsnoer niet is of wordt beschadigd.
- Neem voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend een droge doek.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, sneeuw of vloeistoffen of aan direct zonlicht.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Steek nooit voorwerpen door openingen in het apparaat.

## 1.1. Inhoud van de verpakking

1 kerkradio type KS21	artikelnummer 29031980
1 coax aansluitsnoer	artikelnummer 27787016
1 coax splitter	artikelnummer 27787017
1 afstandbediening	artikelnummer 27787002
2 batterijen (in afstandbediening)	artikelnummer 27787018
1 handleiding	

## 2. Werking van de kerkradio

De kerkradio heeft twee displays, in het linker display wordt het kanaalnummer weergegeven, eventuele aanvullende informatie wordt in het rechter display getoond.

Zodra de kerkradio is aangesloten op de 230 VAC zal rechtsonder in het linker display een punt branden om aan te geven dat het apparaat stand-by staat.




Door middel van de zwarte knop op het front of de rode knop op de afstandsbediening wordt de kerkradio aan- of weer uitgeschakeld.


Zodra de kerkradio wordt aangezet wordt in het display het laatst beluisterde kanaal weergegeven.

Op het front van de kerkradio is voorzien in een hoofdtelefoonaansluiting, die zodra de hoofdtelefoon wordt aangesloten het geluid van de luidspreker overneemt.

### 3. Bediening

Met behulp van de afstandsbediening kunnen volgende functies worden ingesteld:

Volume met	VOL + / -
Kanaalnummer	CH + / -
Standby	MUTE
Aan/Uit	



De kerkradio is in de fabriek zodanig afgesteld dat het kanaalnummer automatisch bij het bereiken van het maximum aantal te ontvangen kanalen weer terug naar nummer 1 gaat. De kanaallijst is door de beheerder van het systeem bepaald. De ontvangsttabel kan op afstand door de kerkbeheerder worden gewijzigd.

Indien het geluid via de eigen installatie hoorbaar gemaakt wordt, kan het volume van de kerkradio zelf te worden teruggebracht tot het minimum.

### 4. Storingen

Ondanks alle zorgvuldigheid bij zowel fabrikant als exploitant kan het gebeuren dat een kerkradio niet functioneert zoals men had verwacht.

**Als er een probleem zich voordoet neem dan contact op met de contactpersoon van uw kerk. Open in geen geval zelf het apparaat !**